

Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цилиндрическая опора LV-OPORA AL CYL



Больше информации

СОДЕРЖАНИЕ


- 1. ВВЕДЕНИЕ..... 3
- 2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ.....4
- 3. СОВМЕСТИМОСТЬ.....6
- 4. ВАРИАНТ УСТАНОВКИ..... 10
- 5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ..... 11
- 6. КОММУТАЦИЯ..... 12
- 7. ЧИСТКА ОПОРЫ..... 13

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки опоры просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.


LV-OPORA AL CYL - Цилиндрическая алюминиевая опора — универсальное решение для городского и паркового освещения. Материал с высокой стойкостью к коррозии устойчив к климатическим перепадам и не требует дополнительного обслуживания.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ



ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

Расшифровка наименования опоры



Наименование	Высота опоры Н*, мм	Масса**, кг
LV-OPORA AL CYL 100x3500 Frec225 Hl180	3500	11,7
LV-OPORA AL CYL 100x4000 Frec225 Hl180	4000	13

Наименование	Высота оголовка h, мм
LV-OPORA AL CYL 120-76xH* Frec225 Hl180 HD d76xh65	65
LV-OPORA AL CYL 120-76xH* Frec225 Hl180 HD d76xh140	140

Н* - высота опоры (3500-4000мм)
**Масса опор в таблице указана без учета оголовка


СОВМЕСТИМОСТЬ

LV-LEAF



Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-LEAF x12/x24/x36	LV-K-LEAF-F-D89-d76	d76xh65
LV-LEAF x12/x24/x36	LV-K-LEAF-F-D89-d76-DUAL-P180	d76xh65


LV-CITY G2



Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-CITY G2 x12/x24/x36	LV-K-CITY-F-D89-d76	d76xh65
LV-CITY G2 x12/x24/x36	LV-K-CITY-F-D89-d76-DUAL-P180	d76xh65


СОВМЕСТИМОСТЬ

LV-ROUND



Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-ROUND SLIM/BASE x28	LV-K-ROUND-F-D89-d76	d76xh65
LV-ROUND SLIM/BASE x28	LV-K-ROUND-F-D89-d76-DUAL-P180	d76xh65

LV-PARK



Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-PARK x56	LV-K-PARK-F-D89-d76	d76xh65
LV-PARK x56	LV-K-PARK-F-D89-d76-DUAL-P180	d76xh65

СОВМЕСТИМОСТЬ

LV-MULTIHEAD



Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-LIGHTSABER D70/D90/D110	LV-MULTIHEAD FEMALE D89 ST/D90 AL*	d76xh140

* тип кронштейна зависит количества и расположения светильников, подробнее см. "Каталог опор и кронштейнов для светодиодных светильников LV-LIGHTSABER"


LV-POLE-CLAMP



Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-LIGHTSABER D70/D90/D110	LV-POLE-CLAMP D100	любой

СОВМЕСТИМОСТЬ


LV-TORCHERE



Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-TORCHERE	интегрирован в светильник	d76xh65

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ

Выбор места установки, а также способ крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.



ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.



1.

Установить опору
на закладную деталь

Фиксировать на
болтовое соединение,
подробнее на стр.10

Пропустить до лючка
кабель питания 230В
и транзитный кабель

* метизы не входят
в комплект поставки



2.


Установить
декоративный цоколь

*Цоколь не входит
в комплект поставки

Болт М8 А2 DIN933 +
шайба М8 А2 DIN125
Размер под ключ S 13

Пластина заземления

Момент затяжки 12-25 Н/м




3.

Открутить винты
М5х16

Винты и бита
входят в комплект
поставки

Снять лючок




При использовании вводного бокса (не входит
в комплект поставки) коммутировать кабели
согласно схеме стр. 12

4.

Закрутить винты
М5х16

Винты и бита
входят в комплект
поставки

Снять лючок




На опору устанавливается светильник.
Последовательность и схему монтажа
см. в инструкции на конкретный светильник

КОММУТАЦИЯ

Подбор комплектующих для коммутации, а также способа и точки подключения к электрической сети, остаётся за монтажной/строительной организацией.

Схема подключения светильника к внешнему питанию при помощи вводного бокса




ЧИСТКА ОПОРЫ



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

Внешнюю очистку светильника проводить чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие светильника. Не использовать для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.



При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см.

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru