


Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-DRIVEOVER



Больше информации

IP67 IK10 24VDC

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ.....	4
3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ.....	7
4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	8
5. КОММУТАЦИЯ.....	11
6. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА.....	12

ВВЕДЕНИЕ


Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.

LV-DRIVEOVER — уличный встраиваемый светильник, идеально подходящий для интенсивной городской среды: паркингов, лестничных маршей, проездов и пешеходных зон. Компактный корпус из нержавеющей стали и алюминия устойчив к внешним воздействиям и легко интегрируется в покрытие, выдерживая нагрузку до 2000 кг. В комплекте предусмотрен пластиковый кожух для удобного и надёжного монтажа.


LV-DRIVEOVER — это функциональность без визуального шума. Он органично вписывается в городскую среду, оставаясь почти незаметным днём и функциональным ночью.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

LV-DRIVEOVER D55 x1 LV-DRIVEOVER D55 x2 LV-DRIVEOVER D55 x4




Монтажный бокс (входит в комплект поставки)




Наименование	Масса, кг
LV-DRIVEOVER D55 x1 3W 24VDC	0,6*
LV-DRIVEOVER D55 x2 3W 24VDC	
LV-DRIVEOVER D55 x4 3W 24VDC	

*Масса вместе с монтажным боксом

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ




Монтажный бокс (входит в комплект поставки)



Наименование	Масса, кг
LV-DRIVEOVER D116 x1 3W 24VDC	1,3*
LV-DRIVEOVER D116 x2 3W 24VDC	
LV-DRIVEOVER D116 x4 3W 24VDC	
*Масса вместе с монтажным боксом	



ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ



ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



Выбор места установки и способа крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной или строительной организацией.







*Не входит в комплект поставки.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

LV-DRIVEOVER D55



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

1. Установить монтажный бокс. Вывести кабель. 	2. Уложить тротуарное покрытие. Сделать отверстие. 
3. Выполнить подключение**. 	4. Установить светильник. 





*В основании должно быть сделано дренажное отверстие, для отвода сточных вод.
**Выбор способа подключения светильника, остаётся за монтажной организацией.
***Подробнее см. во вкладке "коммутация" на стр. 11.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

LV-DRIVEOVER D116



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

1. Установить монтажный бокс. Вывести кабель. 	2. Уложить тротуарное покрытие. Сделать отверстие. 
3. Выполнить подключение**. 	4. Установить светильник. 

*В основании должно быть сделано дренажное отверстие, для отвода сточных вод.

**Выбор способа подключения светильника, остаётся за монтажной организацией.





***Подробнее см. во вкладке "коммутация" на стр. 11.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

LV-DRIVEOVER D169



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

1. Установить монтажный бокс. Вывести кабель.	2. Уложить тротуарное покрытие. Сделать отверстие.
	
3. Выполнить подключение*.	4. Установить светильник.
	
*В основании должно быть сделано дренажное отверстие, для отвода сточных вод. **Выбор способа подключения светильника, остаётся за монтажной организацией. ***Подробнее см. во вкладке "коммутация" на стр. 11.	







КОММУТАЦИЯ

 Для обеспечения герметичности соединения с внешним питанием, рекомендуем использовать кабельную муфту.

Подключение кабеля через муфту

Чтобы произвести коммутацию кабельной муфты, необходимо соблюдать следующие требования:

- 1. Максимальный диаметр питающего кабеля 10мм, минимальный диаметр 6мм.
- 2. Сечение питающего кабеля от 0,5 мм до 2,5 мм.
- 3. Кабель подключать в строгом соответствии с инструкцией, соблюдая маркировку "фаза (L)", "ноль (N)", "земля (PE)".

1. Необходимо разобрать разъем.	2. Зачистить внешнюю (L), внутреннюю (X) изоляцию
	
3. Зафиксировать кабель в разъеме.	4. Собрать разъем.
	
	



ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА



Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие и стекло светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.

При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см. Мойка линзы под напором - запрещена



Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru