


Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-MAST



Больше информации

IP65 230VAC

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

СОДЕРЖАНИЕ


1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ.....	4
3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ.....	5
4. ВАРИАТИВНОСТЬ.....	6
5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	7
6. КОММУТАЦИЯ.....	8
7. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА.....	9

ВВЕДЕНИЕ


Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.

LV-MAST – это современный, стильный и функциональный светильник, который подходит для освещения городских дорог, улиц и других общественных пространств. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает надёжную защиту от внешних воздействий и стабильную работу в любых погодных условиях. Выбор одной из семи видов оптики помогает решать различные задачи освещения. Возможность покрасить светильник в любой цвет по палитре RAL Classic делает прибор уместным и эстетичным в общественных пространствах.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ



Наименование	L, мм	L1, мм	l1, мм	H, мм	Масса, кг
LV-MAST x12	921	673	210	366	4,8
LV-MAST x24	1096	848	385	366	5,1




Наименование	L, мм	L1, мм	l1, мм	H, мм	Масса, кг
LV-MAST 2x12	1469	673	210	366	6,8
LV-MAST 2x24	1819	848	385	366	7,2

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



Выбор места установки и способа крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной или строительной организацией.




ВАРИАТИВНОСТЬ


Кривая сила света (КСС)




Для установки светильника в положении наилучшего покрытия и равномерности освещения необходимо располагать светильник с учетом диаграммы распределения светового потока.




ST-4B




ST-0010KH




ST-5010KH




ST-5011KH



ST-M135x55DK



ST-M145x70DK






ST-ME

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

1. Вывести кабель питания. 	2. Выполнить подключение*. 
3. Установить и зафиксировать светильник. 	
*Выбор способа подключения светильника, остаётся за монтажной организацией. **Подробнее см. во вкладке "коммутация" на стр. 8.	

КОММУТАЦИЯ








Для обеспечения герметичности соединения с внешним питанием, рекомендуем использовать кабельную муфту.

Подключение кабеля через муфту

Чтобы произвести коммутацию кабельной муфты, необходимо соблюдать следующие требования:

- 1. Максимальный диаметр питающего кабеля 10мм, минимальный диаметр 6мм.
- 2. Сечение питающего кабеля от 0,5 мм до 2,5 мм.
- 3. Кабель подключать в строгом соответствии с инструкцией, соблюдая маркировку "фаза (L)", "ноль (N)", "земля (PE)".


1. Необходимо разобрать разъем.	2. Зачистить внешнюю (L), внутреннюю (X) изоляцию
	
3. Зафиксировать кабель в разъеме.	4. Собрать разъем.
	
	

ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА



Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие и стекло светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.



При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см. Мойка линзы под напором - запрещена

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru